

PURE MALT


oak wood premium edition

ウイスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削り出してナチュラルな一本の軸に仕上げました。手にしっかりとなじむ木の優しい質感とぬもりは、使い込むほどに味わい深さを増していきます。

oak wood premium editionは特に厳選された材を使用し、金属表装の質感や重量バランス等、細部の仕上げまで気を配ったこだわりの逸品です。

ボールペンの使用方法

- ①ペン先の出し方
後軸を矢印方向へ、いっぱい回すと中芯が出ます。
 - ②ペン先の戻し方
後軸を矢印方向と反対へ、いっぱい回すと中芯が戻ります。
- (注)
- 口金は軸に接着されていますので、無理に回さないで下さい。
 - 中芯の先端で物をついたり、押しすぎたりしないで下さい。
 - 上向きに書かないで下さい。



中芯の交換方法

- ①中芯が出ている場合は、必ず戻して下さい。
- ②後軸を回さないで引き抜きます。
- ③中芯尾栓(インクと同色)を左に回すと、中芯がはずれますので、中芯を引き抜いて下さい。
- ④新しい中芯をさし込んで中芯尾栓を右にいっぱいネジ込んで下さい。
- ⑤後軸を接合筒にしっかりとめ込みます。



※替芯は、三菱ボールペン替芯SK-8(ボール径0.8mm)をお使い下さい。

インクの補充方法

- ①印面を上にして、印面に直接インクを1滴補充して下さい。
- ②インク滴下後印面全体にインクをのぼして下さい。
- ③インク注入後印面を上にして約5時間程度インクを浸透させて下さい。



※インク補充は三菱補充インク(HUS-353)をご使用下さい。指定外のインクをご使用になると印面部の品質劣化を起しますのでご注意ください。

ご注意

- 筆記・捺印以外の用途に使わないで下さい。●キャップなどの部品は口に入れないで下さい。誤飲により窒息する恐れがあります。
- 幼児の手の届く場所には、置かないで下さい。●衣服等に、インクが付くと落ちませんので十分注意して下さい。

ペンについて

- 先端がとがっているので注意して下さい。けが及び物的損害の恐れがあります。
- ペン先を上向きにしての筆記はお避け下さい。インク漏れの原因になります。
- 携帯するときはペン先を収納して下さい。衣服等を汚す原因になります。

印鑑について

- 皮膚に付着した時は、石けんで洗浄して下さい。
- インクを吸収しにくい紙(アート紙、コート紙)では、乾きが遅くなることがあります。
- 感熱紙や感圧紙の種類によって、文字が消えることがあります。

三菱鉛筆株式会社

〒140-8537 東京都品川区東大井5-23-37
お客様相談室: ☎0120-321433